



Das Schweizer Original seit 1894

System ERNST

Kemmler Innovation

Reinigung

Anleitung zur Reinigung von wasserlosen Urinalen

1.



2.



3.



Sie benötigen: - Handschuhe
- Ki-Evosan® Reiniger
- Ki-Ring
- Papiertücher

1. Verwenden Sie die Handschuhe, besprühen Sie das Becken mit dem **grünen Ki-Evosan® Reiniger** und reinigen Sie das Becken mit den Papiertüchern von außen.
2. Reinigen Sie das Becken nun von innen und entfernen Sie dabei eventuelle Schmutzreste aus dem Ablauf.
3. Besprühen Sie nun das Becken mit dem **Ki-Evosan® Reiniger**, nicht mehr nachwischen.
4. Den **Ki-Ring** wieder einsetzen, gegebenenfalls gegen einen Neuen tauschen. **FERTIG!**

ACHTUNG, wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das Ki-Ventil beschädigt!

Bei Verwendung von Rohrreinigungsmitteln bitte das Ki-Ventil **vorher** entfernen und erst **nach** der Beseitigung aller Rückstände wieder einsetzen!

Zubehör

NEU!



Art.-Nr. 80101068

Art.-Nr. 80101064

Art.-Nr. 80101066

Art.-Nr. 80101079

Ki-Adapter
Art.-Nr. 80101068

Ki-Ventil
Art.-Nr. 80101064

Ki-Serviceschlüssel
Art.-Nr. 80101066
zum hygienischen
Herausschrauben
verbraucher Ki-Ventile

Ki-Starter-Set
Art.-Nr. 80101079

3x Ki-Ventil, 1x Ki-Serviceschlüssel, 3x Ki-Reinigungsring,
1x 1 Liter Ki-Evosan® Reiniger, 1x Sprühflasche leer,
1x Reinigungsanleitung, 1x Ki-Ventil-Wechselanleitung

Art.-Nr. 80101063



Ki-Ring
Art.-Nr. 80101063
sorgt für angenehmen Duft
und reinigt zusätzlich
das Ki-Ventil

Art.-Nr. 80101072



Ki-Evosan® Reiniger
Art.-Nr. 80101072
10 Liter Kanister
Art.-Nr. 80101078
Set mit 3x 1 Liter + Sprühflasche
wird im Verhältnis 1:20
mit Wasser verdünnt und
reinigt die wasserlosen Urinale
mikrobiologisch

Kemmler Baustoffe GmbH
System ERNST Deutschland
Kemmler Innovation
Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Tel.: 07 11 / 5 17 99 - 8 01
Fax: 07 11 / 5 17 99 - 3 20
E-Mail: vertrieb@system-ernst.de
Web: www.system-ernst.de